RO

# Manual de Utilizare

**Receptor Digital High Definition** 

## CONŢINUT

1.	Securitate	_3
2.	Introducere	3
3.	Caracteristici	3
4.	Telecomanda	4
5.	Panoul frontal	5
6.	Panoul spate	5
7.	Conectarea sistemului	.5
8.	Operatiuni de baza	6
	8.1 Pornire STB	6
	8.2 Stand-by	6
	8.3 Canal Sus/ Canal Jos	6
	8.4 Volum Sus/ Volum Jos	6
	8.5 Numar	6
	8.6 Mut	6
	8.7 Pauza	6
	8.8 Reapelare	6
	8.9 Favorite	6
	8.10 Audio	7
	8.11 Informatii	7
	8.12 EPG	7
	8.13 TV/RADIO	7
	8.14 Lista de Canale	7
	8.15 Functia Somn	8
	8.16 Pagina Sus/Pagina Jos	8
	8.17 TEXT	8
	8.18 Subtitrare	8
	8.19 Cautare	8
	8.20 Zoom	8
	8.21 TV/STB	8
	8.22 Meniu	8
	8.23 Format Video	8
	8.24 lesire	8
9.	Canale	8
	9.1 Organizare Servicii	.9
	9.2 Organizare Favorite	9
10	). Instalare	10
	10.1 Instalare satelit (optional)	10
	10.2 Instalare automata (optional)	.11
	10.3 Ghid sateliti (optional)	11
	10.4 Instalare terestra (optional)	12
	10.5 Instalare cablu (optional)	12
11	. Preterinte	12
	11.1 Limba	13
	11.2 Control Parental	13
	11.3 Control A/V	13

11.4 Configurare Ora	.14
11.5 Timer	14
11.6 Configurari diverse	15
11.7 Configurare afisaj	.15
12. Sistem	15
12.1 Informatii	16
12.2 Setari Implicite	16
12.2.1 Setari Implicite:	16
12.2.2 Stergere Toate Canalele:	16
12.2.3 Memorează ca valori originale	16
12.3 Actualizare Software	.16
12.4 Actualizare prin USB	. 17
12.5 Copie de Rezerva pe USB	17
13. Acces Conditionat	.17
13.1 Setari CA	17
13.2 Common Interface (optional)	18
14. USB	.18
14.1 Lista fisiere	18
14.1.1 Fisiere inregistrate	.18
14.1.2 Fisiere MP3	.18
14.1.3 Fisiere imagine	19
14.1.4 Software	19
14.1.5 Toate fisierele	19
14.2 Informatii Stocare	19
14.3 Setari PVR	20
14.4 Test Viteza USB	_20
14.5 Deconectare dispozitiv USB în siguranță	.20
15. Internet (Optional)	20
15.1 Configurare retea locala	20
15.2 Actualizare Http	21
15.3 Actualizare FTP	_21
15.4 FTP	21
15.5 Prognoza Meteo	_21
15.6 RSS Reader	.22
16. Jocuri	22
16.1 Tetris	.22
16.2 Snake	.22
16.3 Othello	.22
17. Caracteristici noi	.22
17.1 Egalizor	22
17.2 Time Shift	22
17.3 Inregistrare	.22
18. Probleme si Solutii	23
19. Specificatii	.24



Produs sub licență Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

#### 1. Securitate

Acest receptor HD a fost fabricat pentru a satisface standardele internationale de siguranta. Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele instructiuni de securitate.

#### Retea de alimentare: 100 - 250V AC 50/60Hz

**Supraincarcare:** Nu suprasolicitati priza de perete, prelungitorul sau adaptorul, acest lucru poate duce la incendiu sau electrocutare.

**Lichide:** Pastrati lichidele departe de receptorul HD. Aparatul nu trebuie expus la umezeala sau improscari cu lichide, nu asezati nici un obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, pe aparat.

**Curatare:** Deconectati receptorul HD de la priza de perete inainte de curatare. Folositi o carpa umeda (fara solventi) pentru a sterge praful de pe receptor.

**Ventilatie:** Fantele din partea de sus a receptorului trebuie lasate descoperite pentru a permite fluxul de aer adecvat sa circule. Nu asezati receptorul pe decoratiuni interioare sau covoare. Nu expuneti receptorul la lumina soarelui si nu il asezati langa o sursa de incalzire. Nu asezati echipamente electronice pe receptor.

Atasamente: Nu utilizati dispozitive nerecomandate, deoarece acestea pot provoca pericole sau daune receptorului HD.

**Conectare la priza de antena:** Deconectati receptorul HD de la reteaua de alimentare inainte de conectarea sau deconectarea cablului de la priza de antena.

NERESPECTAREA ACESTUI LUCRU POATE DETERIORA RECEPTORUL.

**Conectare la TV:** Deconectati receptorul HD de la reteaua de alimentare inainte de conectarea sau deconectarea cablului de la priza de antena. NERESPECTAREA ACESTUI LUCRU POATE DETERIOARA TELEVIZORUL.

**Locatie:** Plasati receptorul HD in interior, pentru a nu fi expus la ploaie, trasnete sau la lumina soarelui.

#### 2. Introducere

Va multumim pentru achizitionarea receptorului HD. Acest receptor este in deplina conformitate cu standardul DVB international si transmite astfel, imagini digitale, sunete, ghiduri de informare si teletext direct la TV prin transmisie terestra (cablu TV).

Acum puteti vedea si primi muzica transmisa digital, stiri, filme si emisiuni sportive la birou sau la domiciliu. Va puteti bucura de jocuri interesante incorporate in receptorul HD.

In sectiunea de cautare servicii sunt furnizate atat metoda de cautare automata a serviciilor cat si

metoda manuala. Puteti salva pana la 5000 de servicii de radio si TV si puteti lucra cu ajutorul functiilor Favorite, Blocare, Stergere, Mutare. Meniul este foarte modern si accepta mai multe limbi. Toate functiile pot fi efectuate folosind telecomanda iar unele functii pot fi, de asemenea, efectuate utilizand panoul frontal. Receptorul HD este usor de utilizat si adaptabil viitoarelor progrese. Va rugam sa fiti constienti de faptul ca un software nou poate modifica functiile receptorului HD.

Daca aveti dificultati in ceea ce priveste functionarea Receptorului HD, va rugam sa consultati sectiunea relevanta a acestui manual, inclusiv "Probleme si solutii". Acest manual va va furniza informatii utile privind utilizarea receptorului HD.

#### 3. Caracteristici

- Compatibil DVB-S / DVB-S2 / DVB-T / DVB-C (H.264) HD (optional)
- 5000 de canale programabile (TV si Radio)
- Suport meniu text multilingv.
- Timp de comutare canale mai mic de o secunda.
- Editare Lista canale.
- Editare Lista canale favorite.
- Display True-color Pe Ecran (OSD)
- Functie Imagine Intreaga in Grafica (PIG)
- Ghid Electronic de Programe (EPG) pentru afisare informatii canale.
- · Subtitrare suportata.
- Teletext suportat prin inserare VBI si emulatie software.
- · Facilitate de control parental al canalului.
- Transfer de informatie a programului si a canalului intre doua receptoare.
- Jocuri captivante incorporate.
- lesire S/PDIF pentru audio digital sau Digital Dolby Bit-Stream.
- Iesire HDMI Video/Audio FullHD (1080p).
- Gazda USB 2.0.
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 şi USALS (optional)
- Afişaj 4 Digit LED pentru informaţii (optional)
- RTC (Ceas-Timp-Real)
- Time Shift
- · Înregistrare video
- Inregistrarea unui canal si Time Shift alt canal (optional)

#### 4. Telecomanda

Puteti porni/opri receptorul, puteti opera in meniu si puteti utiliza diferite functii cu ajutorul tastelor.

#### () POWER

Porneste si opreste receptorul.

#### 🕅 МОТ

Utilizat pentru a activa sau dezactiva functia audio.

#### **TASTELE NUMERICE**

Utilizate pentru a selecta canalul sau pentru a introduce parametrii de programare.

#### 

Receptorul comuta intre TV si Radio. 0/<sup>®</sup> ZOOM

Apasati tasta <sup>P</sup> pentru a selecta zoomul. de la X1 la X16.

#### **€** RECALL

Intoarcere la meniul precedent.

#### TV/SAT

Receptorul comuta intre TV si mod de receptie.

#### INFO

Pentru a afisa starea canalului sau diferite informatii ale serviciului curent EPG (Ghid Electronic de Programe)

Afiseaza ghidul de programe pe ecran atunci cand este disponibil.

#### MENIU

Afiseaza Meniul Principal pe ecran, sau revine la meniul anterior.

#### FXIT

Anuleaza selectia facuta de utilizator si revine la modul vizualizare din meniu OK

Pentru a selecta o optiune sau pentru a actualiza o introducere.

#### ▲.▶ TASTA

Pentru a ajusta nivelul volumului, sau pentru a muta cursorul stanga, dreapta in meniu.

#### ▲, ▼ TASTA

Pentru a muta canalul, sau pentru a muta cursorul sus, jos in meniu. P+/P-

Pentru a muta cursorul la pagina anterioara sau urmatoare, in meniu sau in lista de canale

#### • REC

Diferite functiuni.

## Teletext

Afiseaza informatii de teletext pentru canalul curent. Subtitle

Afiseaza subtitrarea. UHF

In cazul in care televizorul este conectat prin modulatorul RF (UHF), selectati numarul de iesire canal intre CH21 si CH69 utilizand tastele sus, jos.

# 

Utilizat pentru a gasi prompt canale dupa caracter.

#### Apasati tasta timer pentru a seta timpul de Standby. V.FORMAT

Apasati butonul P/ N pentru a comuta intre modul de afisare "Dupa sursa", "Dupa TV", "480j", "480P", "576j", "576p", "720p", "1080i" si "1080p".

#### FAV(FAVORITE)

Pentru a seta receptorul in modul favorit, pentru a afisa canalele favorite.

#### 

Apasati acest buton pentru a intra direct in Meniul Manager Inregistrare.

#### AUDIO (tasta rosie)

Setari Audio, pentru a selecta modul audio: Stanga, Dreapta, Stereo, Mono...

#### **OPTION** (tasta verde)

Afisează informații NVOD a canalului curent sprijină.

#### SAT

A afişa lista de satelit la imaginea normal. Play Mode Selectați modul de

redare in format MP3 sau JPEG jucător. • 🔆 USB

Pentru a scoate hard disk USB în conditii de siguranță.

#### TMS(Deviere Timp)

Apasati acest buton pentru a afisa bara de informatii Time Shift.

#### Plav

Pentru a reda MP3, JPEG, sau fisierele inregistrate.

#### Stop

Pentru a opri Time Shift, Inregistrarea, sau player-ul MP3/JPEG.

#### **II PAUSE**

Utilizat pentru a selecta functia de pauza. Apasati o data pentru inghetarea imaginii pe ecran.

#### FB

Pentru a porni functia de Derulare Rapida Inapoi.

#### FF FF

Pentru a porni functia de Derulare Rapida Inainte. <I SB

Pentru a porni functia de Derulare Lenta Inapoi. I► SF

Pentru a porni functia de Derulare Lenta Inainte. I ◀ ◀ / ►►I PREV/NEXT

Comutați pentru a previzualiza fișierul următor sau în modul de redare.



#### 5. Panoul frontal

TASTA POWER: Pentru a porni/opri receptorul.
TASTA MENIU: Pentru a intra in meniul principal.
Taste ◄, ►: Pentru a ajusta nivelul volumului, sau pentru a muta cursorul stanga sau dreapta in meniu.
Taste ▲, V: Pentru a schimba canalele, sau pentru a muta cursorul sus/jos in meniu.

Senzor Telecomanda: Detecteaza semnalul infrarosu de la telecomanda.

Afisaj (LED): Indica starea de operare a receptorului. Indicator POWER: In timp ce receptorul este pornit si este in starea de asteptare.

**Indicator Semnal:** Atunci cand primeste semnal puternic, indicatorul de semnal este aprins.

**Slot Card:** Una sloturi CA Interfata pentru Conax. **Common Interface:** Un soclu pentru Conditional Access Module CAM (optional).

**USB A:** Gazda USB 2.0, conectati la mufa USB un hard disk sau flash disk.(optional)

#### 6. Panoul spate

Va rugam sa consultati diagrama de mai sus pentru toate conexiunile posibile ale receptorului. Nu conectati aparatul la priza de curent pana cand toate celelalte conexiuni nu au fost efectuate si verificate. Configurarea poate varia in functie de model.





#### COMUTATOR POWER ON/OFF: Comutare

alimentare receptor OPRIT/PORNIT.

**LOOP:** Permite conectarea unui al doilea receptor. (Optional)

LNB IN, SAT/T IN, CABLE IN: In acest port se conecteaza cablul coaxial: de la LNB-ul antenei dvs (DVB-S/S2), de la o antene terestra (DVB-T) sau de la un operator de cablu (DVB-C).

**TV:** Mufa utilizata pentru a conecta televizorul dumneavoastra prin cablul SCART. (optional). **VIDEO:** Acest conector RCA este utilizat pentru a conecta orice dispozitiv video extern.

**0/12V 50mA:** lesire tensiune 12V pentru un comutator extern 0V/12V.

AUDIO R/L: Acesti conectori RCA sunt utilizati pentru conectare la un amplificator audio extern sau orice alt sistem audio.

**S/PDIF:** Interfata Audio Digitala, conectati S/ PDIF la amplificatorul AV.

HDMI: lesire Audio/Video pentru TV cu intrare HDMI.

**USB B:** Gazda USB 2.0, conectati la mufa USB un hard disk sau flash disk.

**ETHERNET:** Port de retea prin care se poate efectua actualizarea software-ului. (optional)

**RS 232C SERIAL PORT:** Acesta este utilizat pentru a conecta receptorul la calculator printr-un cablu serial.

#### 7. Conectarea sistemului

Exista patru moduri de a conecta receptorul la TV. Va recomandam sa utilizati unul dintre urmatoarele cazuri pentru cel mai bun rezultat:

- Daca aveti un televizor de inalta definitie, trebuie sa utilizati un cablu HDMI pentru cel mai bun rezultat. Conectati un capat al cablului in mufa HDMI de la receptor, si celalalt capat in mufa potrivita la televizor. In acest caz, nu aveti de facut alte conexiuni audio, deoarece conectorul HDMI poate livra si semnal audio stereo sau Dolby audio digital.
- Conectati un capat al cablului SCART la mufa TV (SCART) de pe spatele receptorului si celalalt capat la un conector SCART de la televizorul dumneavoastra. (optional)
- Conectati un capat al cablului RCA la mufele RCA din spatele receptorului si celalalt capat la mufele RCA de la televizor.



In final conectati cablu de la LNB-ul antenei dvs (DVB-S/S2), de la o antene terestra (DVB-T) sau de la un operator de cablu (DVB-C) la intrarea LNB IN, SAT/T IN, CABLE IN a receptorului.

#### Cu Sistem Audio / Hi-Fi Extern

Pentru a conecta orice sistem Audio Hi-Fi extern, receptorul a fost dotat cu doua mufe RCA in partea din spate a receptorului, marcate cu Audio L si R. Conectati un cablu stereo RCA de la mufele AUDIO L, R din spatele receptorului, la mufele LINE, AUX, SPARE SAU EXTRA ale Sistemului dumneavoastra Hi- Fi.

#### 7.1 Sistem Motorizat (DiSEqC 1.2) (optional)

Conectati un capăt al cablului coaxial la mufa LNB IN sau SAT/T IN a receptorului iar celălalt capăt la mufa REC sau Receiver a motorului DiSEqC 1.2. Conectati cablul coaxial de la LNB la mufa LNB a

motorului DiSEqC 1.2.

Toate receptoarele produse de noi sunt proiectate sa fie compatibile DiSEqC 1.0 si DiSEqC 1.2.

Acest lucru permite conectarea mai multor antene la receptor în acelasi timp.

Dacă aveti 2 sau mai multe antene fixe sau LNBuri, vă recomandăm sa folositi un comutator DiSEgC 1.0

Conectati cablul coaxial de la primul LNB la intrarea LNB 1 sau LNB A a comutatorului DiSEqC.

Faceti aceeasi operatiune corespunzător pentru fiecare LNB.

Conectati apoi un cablu coaxial de la iesirea RF a comutatorului DiSEqC, la mufa LNB IN sau SAT/T IN a receptorului.

La receptorul digital, puteti conecta direct o singură antenă de satelit sau LNB al unui echipament multi-feed.

#### 8. Operatiuni de baza

#### 8.1 Pornire STB

In primul rand, apasati [Butonul de Pornire] pentru a porni unitatea. Atunci cand STB este utilizat pentru prima data, acesta va afisa primul canal din Lista de Canale. In cazul in care STB nu este utilizat pentru prima data, acesta va afisa ultimul canal vizualizat inainte de oprire.

#### ? Intrebari Frecvente

# I: STB- ul era pornit, dar nu se afla in starea de asteptare si ecranul TV nu afisa nimic:

R: Asigurati-va ca televizorul a fost conectat la intrarea video corecta (nu canale de televiziune). De exemplu, daca v-ati conectat la unitatea de intrare Video1 a televizorului, televizorul trebuie sa fie comutat pe Video1.

#### I: STB- ul era pornit, dar nu se afla in starea de asteptare, iar pe ecran era afisata o casuta cu mesajul "Fara Semnal ".

R: Inseamna ca acel canal selectat de dumneavoastra nu are semnal. Pot fi mai multe cauze:

- 1. Canalul pe care l-ati selectat nu este alocat pe satelit. Cea mai simpla solutie este sa schimbati canalul.
- 2. Semnalul canalului TV curent este prea slab. Puteti incerca sa schimbati canalul pe unul cu semnal mai puternic. In cazul in care problema persista, va rugam sa consultati dealer-ul local sau alti profesionisti pentru serviciul tehnic
- 3. Folositi un LNB dual si trebuie sa Modificati tipul LNB-ului.

#### 8.2 Stand-by

- 1. Apasati tasta [Power] pentru a accesa starea de asteptare, Stand-by.
- 2. In starea de asteptare, apasati din nou tasta [Power] pentru a reveni la canalul anterior
- 3. Utilizatorul poate deconecta aparatul de la retea, pentru oprirea completa a receptorului.

#### 8.3 Canal Sus/ Canal Jos

In modul de vizionare apasati tasta [CH+/CH-] pentru a schimba canalul.

#### 8.4 Volum Sus/ Volum Jos

In modul de vizionare apasati tasta [VOL+/VOL-] pentru a ajusta volumul.

#### 8.5 Numar

Utilizati tastele numerice si apasati [OK] pe telecomanda pentru a schimba canalul, in modul normal de vizionare.

#### 8.6 Mut

- 1. Apasati tasta [MUT] pentru a dezactiva sunetul, iar pe ecran va aparea informatia MUT.
- 2. Apasati tasta [MUT] pentru a reactiva sunetul.

#### 8.7 Pauza

- 1. In modul de redare, apasati tasta [Pauza], imaginea va fi oprita, dar sunetul canalului va continua sa fie redat.
- Apasati tasta [PLAY] din nou, imaginea de pe ecran va sari la imaginea curenta si sunetul va fi redat corespunzator imaginii.

#### 8.8 Reapelare

Apasati tasta [Return] si canalul va fi comutat la cel anterior.

#### 8.9 Favorite

In modul normal de vizionare, apasati tasta [FAV], va fi afisata fereastra de "Favorite" din stanga ecranului, dupa cum arata si imaginea de mai jos:



- 1. In fereastra "Lista favorite", puteti muta bara de selectie apasand tastele [Canal sus / Canal Jos] pentru a selecta Canalele preferate.
- In fereastra "Lista favorite", aveti posibilitatea sa apasati [Stanga/Dreapta] pentru a selecta grupuri favorite. Apasand tastele [P-/P+] puteti pune in aplicare functia "Pagina Sus/ Pagina Jos".

3. Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din fereastra curenta.

#### ? Intrebari Frecvente

I: De ce pe ecran se afiseaza "Nici un canal favorit", dupa apasarea tastei [Favorit]? R: Pentru ca nu ati setat nici un canal drept "Canal

favorit". Va rugam sa consultati meniul Favorite.

#### 8.10 Audio

1. In modul de vizionare, apasati tasta [Audio],ce va deschide fereastra "Audio"pe ecran.



- Puteti modifica canalul audio apasand tastele [Canal sus/ jos] si modifica volumul audio apasand tastele [Volum Sus / Volum Jos].
- 3. Mod: Stanga/ Dreapta/ Stereo/ Mono.

#### 8.11 Informatii

In modul de vizionare, apasati tasta [INFO], aceasta poate deschide ecranul de informare, in fereastra sunt prezentati parametrii canalului curent.



#### 8.12 EPG

STB-ul are un ghid electronic de programe (EPG) care furnizeaza diverse informatii cum ar fi lista cu programele ce urmeaza sa ruleze si timpul de incepere si de incheiere al acestora.

Apasati tasta [EPG] pentru a afisa ecranul EPG.

- Apasati tasta [Rosie] pentru selectarea canalelor dupa grupuri diferite ca Favorite /Satelit/ Provider /CAS etc.
- 2. Apasati tasta [Verde] pe fiecare element pentru a vedea informatii detaliate si apasati tasta [meniu] pentru anulare, ca mai jos:



- Apasati tasta [Galbena] pe fiecare element pentru a vedea informatii detaliate si apasati tasta [Meniu] pentru anulare.
- In meniul EPG, un eveniment selectat poate fi inregistrat si adaugat la lista de timere prin apasarea tastei [REC].
- 5. In meniul EPG apasati tasta [Exit] pentru a inchide ecranul EPG.

#### 8.13 TV/RADIO

In modul TV, apasati tasta [TV/RADIO] pentru a comuta pe Radio. In modul radio, apasati [TV/ RADIO] pentru a comuta pe TV.

#### 8.14 Lista de Canale

In modul de vizionare, apasati tasta [OK] pentru a accesa "Lista de Canale".



- 1. Apasati tasta [Rosie] pentru a schimba canalul sau grupul favorit.
- 2. Apasati tasta [Verde] pentru afisarea informatiilor detaliate EPG.
- Apasati tasta [Galbena] pentru schimbarea proprietatii canalului curent, ca FAV/ Blocare/ Omitere/ Stergere/ Redenumire.

7

- 8
- Apasati tasta [Albastra] pentru deschiderea ferestrei "Sortare" ca mai jos. Exista patru moduri de sortare. Mutati selectia cu ajutorul tastelor [Canal sus/Canal jos] si apoi apasati [OK] pentru confirmarea selectiei.
- 5. Modurile de sortare sunt:

a) Implicit: Sortare dupa rezultatul scanarii.
b) FTA/\$: Sortare canale dupa tip codare, libere sau codate. Canalele libere vor fi afisate la inceputul listei iar cele codate la sfarsit.
c) Blocare: canalele blocate vor fi afisate la sfarsitul listei.

d) Nume (A-Z): Sortare in Ordine Alfabetica, ignorand simbolul "\$".

e) Nume (Z-A): Sortare in Ordine Alfabetica, ignorand simbolul "\$".

- Apasati tasta [Sus/ Jos] pentru a muta selectia si apasati tasta [OK] pentru a reda canalul dorit.
- 7. Apasati tasta [Pagina Sus/Jos] pentru a muta in sus si in jos.
- 8. Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din lista de canale.

#### 8.15 Functia Somn

- Aceasta functie poate seta timer- ul de somn. Cand setati un timer de somn si acesta ajunge la timpul dorit, sistemul va intra automat in stand-by.
- 2. Apasati tasta [SLEEP], aceasta va comuta intre modul de Somn Oprit/10/30/60/90/120 minute.

#### 8.16 Pagina Sus/ Pagina Jos

In lista de canale, apasati tasta [Pagina+/Pagina-] pentru a muta pagina in sus si in jos.

#### 8.17 TEXT

- 1. Apasati tasta [Verde] in modul de vizionare si aveti posibilitatea sa deschideti pagina de teletext pe canalul care are informatii de teletext.
- In cazul in care canalul nu are nicio informatie teletext, acesta va arata mesajul"Fara date teletext".

#### 8.18 Subtitrare

Apasand tasta [Galbena] in modul de vizionare, puteti activa sau dezactiva subtitrarea.

#### 8.19 Cautare



- Apasati tasta [Cauta] in modul normal de vizionare si puteti deschide fereastra "Cauta" dupa cum arata si exemplul de mai sus. Puteti apasa tasta [Canal Sus/Canal Jos/Volum Sus/Volum Jos] pentru a muta si apasati tasta [OK] pentru a introduce simbolul dorit in dialog.
- 2. Dupa fiecare introducere de caracter, lista de programe din stanga va cauta canalul in functie de selectie, si va lista canalele potrivite.
- Pentru a muta apasati tasta [OK] si mai apasati o data pentru a inchide fereastra "Cautare" apoi puteti selecta canalul direct din lista de canale.

#### 8.20 Zoom

- 1. Tasta [ZOOM] permite sa mariti o anumita parte a imaginii.
- 2. Apasati tasta [ZOOM] din nou si imaginea se va mari de pana la x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
- In imaginea "x2 ~ x16", utilizati tastele [Sus/Jos] pentru a muta in centru partea de imagine pe care doriti sa o vedeti.
- 4. In zoom, apasati [Exit] pentru a inchide fereastra "Zoom".

#### 8.21 TV/STB

Apasati tasta [TV/STB] pentru a permuta intre TV si STB.

#### 8.22 Meniu

Apasati tasta [Meniu] pentru a deschide meniul, pentru a iesi din meniul curent si pentru a inchide fereastra.

#### 8.23 Format Video

Apasati tasta (alba) [P/N] in timpul redarii pentru prima oara si va fi afisata rezolutia curenta. Apasati tasta in continuare si sistemul isi va schimba rezolutia dupa urmatoarea secventa: "dupa sursa-> dupa TV -> 480i-> 480P-> 576i-> 576p-> 720P-> 1080i ->1080p".

#### 8.24 lesire

Apasati tasta [EXIT] pentru a iesi din meniul curent sau pentru a inchide fereastra.

#### 9. Canale

Atunci cand apasati tasta pentru a intra in meniu, va fi afisata imaginea de mai jos:

Serviciu	
	Organizare Servicii Organizare Favorite

- Apasati tasta [Sus/ Jos] pentru a selecta paginile meniului dintre Editare Canale, Instalare, Sistem, Unelte, Jocuri si USB.
- Apasati tasta [OK] pentru a intra in "Editare Canale".
- Apasati tasta [Meniu] pentru a reveni la meniul principal.

#### 9.1 Organizare Servicii

Atunci cand accesati meniul "Organizare Servicii", va fi afisat meniul din imaginea de mai jos:



- 1. Puteti muta selectia apasand tasta [Canal Sus/ Canal Jos] si apoi tasta [OK] pentru selectarea canalelor dorite a fi editate.
- 2. Puteti apasa tasta [Pagina Sus/ Pagina Jos] pentru a implementa functia Pagina Sus/Pagina Jos.
- 3. Puteti utiliza tasta [Rosie] pentru schimbare Grup.
- 4. Apasati tasta [Verde] pentru selectarea programelor.
- 5. Apasarea tastelor colorate corespund cu functiile afisate in meniul "Organizare Servicii".

#### Grup



- 1. Apasati tasta [Rosie] pentru a accesa fereastra "Grup" ca si in exemplul de mai sus
- Puteti apasa tasta [Sus/Jos] pentru a muta selectia. Apasati tasta [OK] pentru a selecta un grup.
- 3. Apasati tasta [Meniu] pentru a inchide lista "Grup".

#### Optiuni



- 1. Apasati tasta [Verde] pentru deschiderea ferestrei "Optiuni", ca mai sus.
- Apasati tasta [Up/Down] pentru mutarea selectiei si apasati tasta [OK] pentru confirmarea selectarii modului.
- 3. Apasati tasta [Meniu] pentru inchiderea listei "Optiuni".

#### Mutare

- Selectati din lista canalele pe care doriti sa le editati, prin apasarea tastei [OK] sau alt mod de selectare.
- 2. Apasati apoi tasta [Dreapta] pentru mutarea selectiei pe lista de optiuni din dreapta.
- 3. Selectati semnul Mutare cu tastele [Canal Sus/ Canal Jos] si tasta [OK].
- 4. Mutati canalele in pozitia dorita si apoi apasati tasta [OK] pentru confirmare.

#### Blocare

- 1. Selectati canalele dorite prin apasarea tastei [OK] sau alt mod de selectare.
- Apasati apoi tasta [Dreapta] pentru mutarea selectiei in coloana de optiuni din dreapta.
- 3. Selectati iconita de Blocare apasand tastele [Canal Sus/Canal Jos] si apoi [OK].
- 4. Blocati canalele apasand din nou tasta [OK].

#### Stergere

- 1. Selectati canalele dorite prin apasarea tastei [OK] sau alt mod de selectare.
- 2. Apasati apoi tasta [Dreapta] pentru mutarea selectiei in coloana de optiuni din dreapta.
- 3. Selectati iconita de Stergere apasand tastele [Canal Sus/Canal Jos] si apoi [OK].
- 4. Stergeti canalele apasand din nou tasta [OK].

#### Omitere si redenumire

Urmati aceeasi cale ca mai inainte pentru omiterea canalelor din lista sau redenumirea canalului selectat.

9

Cautare



- 1. Apasarea tastei [Cautare] deschide fereastra de "Cautare" ca in imaginea de mai sus. Puteti apasa tastele [Canal Sus/Canal Jos/Volum Sus/Volum Jos] pentru a muta selectia si [OK] pentru a introduce simbolul sau litera selectata in dialog.
- 2. Dupa introducerea fiecarui caracter, lista de programe din partea stanga va cauta canalul in functie de intrare si va afisa canalul potrivit.
- 3. Mutati selectia pe [OK] si apasati tasta [OK] pentru a inchide fereastra "Cautare" si selectati canalul din lista de canale.

#### 9.2 Organizare Favorite

Acest meniu este destinat adaugarii sau eliminarii serviciilor din grupul de canale favorite.



#### Lista FAV

Pentru alegerea listei FAVORITE apasati tasta "FAV". Adaugare

Pentru adaugarea serviciilor la favorite, marcati serviciile dorite apasand tasta " OK " in lista de servicii, apasati ► pentru selectarea modului de adaugare si apoi tasta " OK ".

#### Eliminare

Pentru eliminarea serviciilor din lista de favorite, marcati serviciile dorite apasand tasta " OK " in lista de servicii, apasati ► pentru selectarea modului de eliminare si apoi tasta " OK ".

#### Mutare

Puteti reordona sau muta serviciile dorite in pozitia dorita in Lista Favorita. ca mai sus.

#### Redenumire

Selectati Lista FAVORITA dorita prin apasarea tastei "FAV", alegeti modul redenumire cu tastele <.> si apasati tasta " OK " pentru afisarea tastaturii si redenumirea listei

#### Functiile Grup, Optiuni si cautare

Consultati sectiunea "Organizare Servicii" din acest manual

10. Instalare				
	Instalare			
Serviciu				
instalare Proteinite Sistem Joc Acces Conditionat USB Internet	minitaare satetit FastSaan Satellite TNG-Televizja Na Kart A.du instalare Ohd satetit Instalare terestra			
OK Intrare MENU Inapoi	EXTE lesire Meniu			

- 1. Apasati tastele [Sus/Jos] pentru selectarea meniului dintre Servicii, Instalare, Preferinte, Sistem, Acces Conditionat, USB si Jocuri.
- 2. Apasati tasta [OK] sau [Dreapta] pentru accesarea meniului "Instalare".
- 3. Apasati tastele [Sus/Jos] pentru selectarea diferitelor optiuni.
- 4. Apasati tasta [Stanga] sau [Exit] pentru revenirea la meniul principal.

#### 10.1 Instalare satelit (optional) Satelit

Apasati tasta [OK] pentru accesarea listei de sateliti.

					Instalare sate
			•	4) Astra 1H/K 19	.2E 🕨
Nivel Calitat				_	84% 83%
Scanare un	ica 🔳 TP Scan	Editare TP	Auto Diseqc	Blind Scan	
Selectar	e 🚺 Schimba	🛛 🖉 Pornire bip	OK Intrare	EXII lesire	SAT Selectare sateliti

Selectati satelitul dorit cu tatsele [Sus/ Jos] . Pentru mutare pagina apasati tastele [Pagina Sus/Jos]. Tip LNB

Apasati tasta [Volum Sus/ Volum Jos] pentru selectarea modului "Standard", "Utilizator" si "Universal".

#### DiSEaC

Pentru schimbarea optiunilor folositi tastele [Volum Sus/ Volum Jos]. Sunt disponibile urmatoarele optiuni:

- Dezactivat: fara DiSEgC.
- 1/2, 2/2: 2 porturi DiSEqC
- 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porturi DiSEgC
- 1/8, 2/8... 8/8: 8 porturi DiSEqC
- 1/16, 2/16....16/16: 16 porturi DiSEqC Pozitioner

Puteti apasa [Volum Sus/ Volum Jos] pentru comutare intre "Niciunul / DiSEgC 1.2 / USALS".

#### 22K

Puteti folosi tastele [Volum Sus/ Volum Jos] pentru comutare "Pornit / Oprit". In pozitia pornit, receptorul va receptiona semnalele TV si Radio de pe portul de 22K.

#### ! Nota

Daca tipul LNB-ului ales este "Universal", optiunea de 22K nu poate fi modificata.

#### 0/12V

Daca dispuneti de un comutator "0V / 12V" puteti comanda acest comutator sau dispozitiv cu ajutorul tastelor directionale, [Volum sus / Volum jos].

#### Polaritate

Cu ajutorul tastelor [Volum Sus/ Volum Jos] comutati intre modurile "Auto / H / V".

#### Tonburst

Porniti sau opriti optiunea "Toneburst" cu ajutorul tastelor [Volum Sus/ Volum Jos].

#### ALIMENTARE LNB

La optiunea "ALIMENTARE LNB", puteti apasa tastele [Volum Sus/Volum Jos] pentru comutare intre "Oprit, 13V/18V, 13.5V/18.5V".

#### **Editare TP**

La accesarea meniului "Editare TP", va fi afisata imaginea de mai jos:



- Alegeti satelitul dorit pentru scanare cu ajutorul tastelor [Volum Sus/ Volum Jos] sau apasati tasta [OK] pentru alegerea din lista.
- In pozitia "Index TP" puteti nu numai sa alegeti transponderul dorit cu tastele [Volum Sus/ Volum Jos] ci si sa folositi functiile [Adaugare] si [Stergere].

Daca apasati tasta [Verde], pe ecran va fi afisat "TP nou"; Setati parametrii necesari "Frecventa TP" si "Symbol Rate" pentru noul transponder, cu ajutorul tastelor numerice. Valorile disponibile sunt "3000~13450 MHz" si "1000~45000Ks/s". Apasati tasta [Galbena], pentru stergerea transponderului selectat. Un mesaj de avertizare va fi afisat pe ecran. Daca selectati "Da", transponderul curent va fi sters iar numarul total de transpondere va fi redus cu 1.

Daca apasati tasta [Albastra], pe ecran va fi afisat un mesaj de avertizare pentru stergerea tuturor transponderelor din lista. Daca selectati "OK", toate transponderele vor fi sterse.

- Pentru un transponder existent puteti folosi tastele numerice pentru editarea valorilor "Frecventa TP" si "Symbol Rate".
- 4. Dupa efectuarea modificarilor necesare apasati tasta [Rosie], pentru scanare. Pe ecran va apare dialogul de selectare a modului de scanare, tipul programelor, tipul scanarii si Cautarea retelei. Alegeti optiunile dorite si apoi apasati tasta [OK] pentru inceperea scanarii.
- In pozitia "Scanare TP", apasati tasta [Exit] pentru abandonarea scanarii si salvarea parametrilor curenti.

#### Scanare singulara

- Apasati tasta [Rosie] pentru afisarea dialogului de scanare: Mod scanare (canale codate, libere sau toate), Tip programe (toate canalele sau numai TV/Radio), Tip scanare (scanare presetate – cautare numai TP existente, scanare automata – cautare toata banda de frecvente) si Cautare NIT - Pornit/Oprit. Apqasati [OK] pentru inceperea scanarii
- 2. Apasati tasta [Alba] pentru scanare avansata. Scanare TP

Apasati tasta [Verde] pentru scanarea programelor TP curent.

#### Auto DiSEqC

Apasati tasta [Albastra] pentru activarea functiei Auto DiSEqC, pentru identificarea automata a porturilor satelitilor.

#### Scanare avansata

Apasati tasta [Alba] pentru activarea directa a modului de scanare avansata a satelitului curent.

#### 10.2 Instalare automata (optional)



"Instalarea automata" este o functie noua si convenabila care detecteaza automat configuratia antenei si scaneaza toate serviciile disponibile de pe satelitii identificati, in concordanta cu baza de date curenta de sateliti si transpondere. Nu trebuie sa introduceti niciun fel de date referitoare la setarile antenei, doar apasati tasta " OK " pentru accesarea meniului "Instalare automata" iar scanarea va incepe automat.

#### 10.3 Ghid sateliti (optional)

Atunci cand accesati meniul "Ghid Sateliti", veti vedea o imagine ca mai jos:



Introduceti longitudinea locala, latitudinea locala si longitudinea satelitului dorit. Prin evaluarea azimutului si elevatiei antenei, utilizatorul poate fi ghidat in instalarea corecta a antenei.

- 1. Utilizati tastele numerice pentru introducerea parametrilor in "Longitudine Locala", "Latitudine Locala" si "Longitudine Satelit".
- Folositi tastele [Stanga/Dreapta] pentru selectare est sau vest in "Longitudine Locala" si "Longitudine satelit", selectati nord sau sud pentru "Latitudine Locala".
- Mutati selectia pe "Start" si apasati tasta [OK]. Valorile vor fi apoi calculate si afisate automat.
- 4. Orientare insemna unghiul dintre directia sud si satelit.

Apasati tasta [Exit] pentru revenire la "Meniul principal".

#### 10.4 Instalare terestra (optional)

Apasati tasta [OK] pentru a accesa meniul de instalare.



- 1. Alegeti banda de frecventa, pt. tara dvs. (8MHz).
- 2. Porniti/Opriti alimentare antena tuner, dupa preferinta.
- 3. Apasati tasta [Rosie] pentru scanarea automata a programelor.
- 4. Apasati tasta [Verde] pentru accesarea meniului urmator:

#### Mod scanare

 Sunt disponibile doua moduri: dupa canale sau dupa frecvente.

- Daca banda de scanare este UHF si regiunea aleasa "Franta", gama de canale va fi de la 21 la 69. Daca banda aleasa este VHF si regiunea "Franta", gama canalelor este de la 1 la 9.
- Apasati tasta [Rosie] pentru accesarea meniului de scanare avansata, sau tasta [Verde] pentru meniul scanare TP.
- Apasati tasta [Exit] pentru iesire din meniul de scanare.

#### LCN

 Modul LCN poate controla sortarea canalelor dupa informatiile primite din stream-uri. Apasati tastele [Stanga/Dreapta] pentru selectare Pornit/ Oprit.

# 10.5 Instalare cablu (optional)

Apasati tasta [OK] pentru accesare.

		Instal
Cistom		
	Instalare cablu	
Internet		
Table Internet	Difficient Maniu	

- 1. Puteti selecta Scanare detaliata, Scanare Manuala sau Scanare Automata.
- 2. Puteti introduce frecventa folosind tastele numerice de pe telecomanda.
- 3. Puteti introduce frecventa sfarsit folosind tastele numerice de pe telecomanda, daca setati modul de scanare la Scanare Automata.
- 4. Puteti introduce Rata Simbolului folosind tastele numerice de pe telecomanda.
- 5. Puteti selecta valoarea QAM dintre 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM si 256QAM.
- 6. Puteti sa porniti sau sa opriti Cautare NIT, daca setati modul de scanare la Scanare Manuala.

### 11. Preferinte

La accesarea meniului "Preferinte" veti vedea un ecran ca mai jos:

Serviciu Instalare Proferinte Sistem Joc Acces Conditionat USB Internet	Limba Control parental Setare ona Timer AV/ Control Setari divense Setari OSD	
OK Intrare MENU Inap	ioi EXII lesire Meniu	

- Apasati [Canal Sus/Canal Jos] pentru selectare intre Limba, Blocare parentala, Configurare Ora, Timer, Control A/V, Configurari diverse, Configurare afisaj.
- 2. Apasati tasta [OK] pentru accesare.

#### 11.1 Limba

Atunci cand accesati meniul "Limba" vizualizati urmatoare imagine:



- Limba: Apasati tasta [Volum Sus/Volum Jos] pentru a selecta limba meniului. Selectiile includ: engleza, franceza, germana, rusa, araba, portugheza, turca, spaniola, poloneza si italiana.
- Audio 1: Unele canale au mai multe limbi audio; prin aceasta functie puteti seta primul canal audio pentru acest canal. In cazul in care canalul redat are acelasi audio ca si "Audio 1" setat, sistemul va reda acest canal audio implicit. In cazul in care sistemul nu are un canal audio potrivit, acesta va compara automat cu cel de-al doilea canal audio. Selectiile de limbi audio includ: engleza, franceza, germana, rusa, araba, portugheza, turca, spaniola, poloneza si italiana.
- 3. Audio 2: In cazul in care canalul nu corespunde cu audio 1 dar corespunde cu al 2-lea, sistemul va reda audio 2 drept cel implicit. In cazul in care nici o limba audio nu corespunde cu "Audio 2" atunci va fi redata automat limba implicita a acelui canal. Selectiile de limba audio includ: engleza, franceza, germana, rusa, araba, portugheza, turca, spaniola, poloneza si italiana.
- 4. EPG: Apasati tasta [Stanga/Dreapta] pentru a selecta limba EPG.
- 5. Limba Subtitrare: Apasati tasta [Stanga/Dreapta] pentru a alege limba subtitrarii.
- Teletext: Puteti alege limba teletextului. In cazul in care canalele au aceasta limba disponibila, puteti sa vizualizati teletextul in limba dorita.
- 7. Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din meniul "Limba".

#### **11.2 Control Parental**

Puteti alege o parola pentru accesul in meniul de instalare. De asemenea, puteti pune parola pe canalele blocate. (Cum puteti sa blocati un canal?

va rugam sa mergeti la capitolul BLOCARE). Aici va vom arata cum sa setati parola si cum sa o revizuiti.

 In functia "Control Parental" apasati tasta [OK] pentru a introduce parola (0000). Atunci cand introduceti parola corecta, veti vizualiza imaginea de mai jo:

Blocare acces meniu	✓ Oprit ►
Parola noua	
Calestara Calestara	n IIII Innira IIIII Innei
Schimba OK Intrare	e textul resire to the tractor

- Blocarea meniului determina daca atunci cand utilizatorul acceseaza meniul "Instalare" I se cere parola de acces sau nu. Daca optiunea "Blocare Meniu" este setata pe "DA" atunci utilizatorul trebuie sa introduca parola, "NU" insemnand meniu deblocat, fara parola de acces.
- Blocare Canale determina daca utilizatorul doreste sa foloseasca o parola sau nu, pentru blocarea vizionarii unor canale. In cazul in care functia este configurata pe "DA", in momentul in care doriti sa vizualizati un canal blocat, trebuie sa introduceti parola. In cazul in care meniul este setat pe "NU", functia este dezactivata
- 4. Parola noua poate fi introdusa utilizand direct tastele numerice. Dupa ce introduceti 4 cifre, selectia se va muta la Confirmare Parola si va va cere sa reintroduceti parola. In cazul in care parola corespunde, va fi afisat urmatorul mesaj: "Salvare date, asteptati...".
- 5. Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din meniu "Blocare parentala".

#### 11.3 Control A/V

La accesarea meniului "Control A/V", va fi afisat meniul de mai jos:

Mod afisare			1080i_50	
	_	_	_	
Selectare Schimba	OK Intrare	EXII lesire	Maxu Inapoi	

Modul de afisare este pentru a schimba rezolutia video. Mutati selectia si apasati tasta stanga sau tasta dreapta pentru a modifica rezolutia. Aceasta se va modifica dupa urmatoarea secventa "AUTO<-> dupa TV<->720P-50 <-> 720P-60<-> 1080i-50 <-> 1080i-60". Aceasta operatiune este aceeasi cu apasarea tastei V.Format, in modul de vizionare. Dupa sursa, inseamna ca sistemul va seta rezolutia video in functie de programul redat. Dupa TV, inseamna ca sistemul va seta rezolutia in functie de rezolutia maxima suportata de televizorul cu intrare HDMI. In cazul in care sistemul nu este conectat la un televizor cu HDMI, rezolutia va fi cea implicita

- Modul Aspect este utilizat pentru schimbarea raportului de aspect al ecranului, cu urmatoarele optiuni: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9/ Auto. Puteti apasa tasta [Stanga/ Dreapta] pentru a selecta oricare din optiuni.
- lesire Video: Apasati tasta [Stanga/ Dreapta] pentru a selecta RGB sau YUV.
- Sistemul RF si Canalul RF sunt pentru a seta semnalul de iesire a modulatorului, VHF/UHF si sistemul TV. In cazul in care televizorul este prea vechi pentru a suporta CVBS/YPbPr/HDMI, puteti utiliza cablul RF al televizorului pentru a conecta portul de iesire TV RF al STB-ului cu cel de intrare al antenei TV (optional).
- lesirea Audio Digitala este utilizata pentru e seta atat iesirea audio digitala a SPDIF cat si cea HDMI. Optiunile disponibile sunt lesire LPCM si Auto. Puteti apasa tasta [Stanga/ Dreapta] pentru a selecta una din optiuni. lesirea LPCM inseamna ca sistemul va decoda indiferent de datele audio daca sunt AC3 sau PCM. Auto inseamna ca sistemul va detecta daca televizorul HDMI conectat poate decoda semnalul prezent. In cazul in care televizorul HDMI poate decoda AC3, sistemul va furniza date RAW, in cazul in care televizorul HDMI poate decoda doar LPCM, sistemul va decoda AC3 si LPCM dar va transmite la iesirea HDMI LPCM.
- Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din meniul "Sistem TV".

#### 11.4 Setari Ora Locala

Atunci cand accesati meniul "Setari Ora Locala" vizualizati urmatoarea imagine:



- Utilizare GMT: Aceasta optiune este utilizata pentru folosirea orei GMT. Puteti apasa tasta [Volum Sus/ Volum Jos] pentru a activa sau nu aceasta optiune.
- Obiectul "Fus orar" este valid doar in cazul in care setarea pentru utilizarea GMT este "DA". Puteti apasa tasta [Volum Sus/ Volum Jos] pentru a modifica valoarea decalajului GMT cu o valoare cuprinsa intre "-12:00 ~ +12:00", in pasi de jumatate de ora.
- Puteti apasa tasta [Stanga/ Dreapta] pentru a controla daca timpul de vara este pornit sau oprit.
- "Data" si "Ora" sunt active numai in cazul in care setarea pentru utilizarea GMT este "NU". Puteti apasa tasta [Volum Sus/ Volujm Jos] pentru a muta selectia si tastele numerice pentru a introduce direct valorile dorite.
- In cazul in care canalul actual prevede informatii legate de timp, veti vedea ora curenta in timp ce intrati in meniul "Ora". In cazul in care canalul nu furnizeaza informatii legate de timp, va trebui sa introduceti data si ora manual.
- Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din meniu.

#### 11.5 Timer

Apasati tasta [OK] pentru a intra in meniu.

- Ora curenta va fi afisata in prima coloana, in cazul in care ora este gresita va rugam sa faceti modificarile necesare in meniul "Configurare Ora".
- Numar Timer: Puteti apasa tasta [Volum Sus/ Volum Jos] pentru a seta numarul timer-ului, pot fi 8 timer-e in total.
- Mod Timer: Exista mai multe optiuni: Oprit, O Data, Zilnic, Saptamanal, Lunar, Anual.
- Serviciu Timer: Exista doua optiuni, Canal TV si Canal Radio.
- Atunci cand selectati "Canal" (setarile pentru canal se schimba pentru Trezire/Somn) si veti vizualiza urmatoarea imagine:



- Canal: Apasati tasta [OK] pentru a intra in lista de canale si pentru a selecta canalul pe care doriti sa il configurati.
- Data: Utilizati tastele numerice pentru a introduce data de trezire.

- Ora pornire: Utilizati tastele numerice pentru a introduce ora de trezire. Atunci cand timpul a expirat, indiferent daca sistemul este in modul stand-by sau in modul normal de vizionare, sistemul va trece automat la canalul pe care doriti sa il vizualizati.
- Durata: Dupa ce setati perioada de timp la "Durata", o data ce timpul a expirat, sistemul va trece automat in modul stand-by. In cazul in care doriti ca aceasta functie sa nu fie activa, setati durata la 00:00.
- Atunci cand selectati optiunea "Mesaj" (mesaj de amintire) in "Serviciu Timer":
- Mesaj de Trezire: Apasati tasta [Volum Sus/ Volum Jos] pentru a selecta mesajul de amintire drept Zi de Nastere, Aniversare si General.
- Data, puteti utiliza tastele numerice pentru a introduce data de trezire.
- Ora pornire: Utilizati tastele numerice pentru a introduce ora de trezire. O data ce timpul a expirat indifferent daca sistemul este in modul stand-by sau in modul de vizionare, sistemul va afisa automat un mesaj de amintire.
- Mesajul va fi tot timpul afisat pe ecran, puteti apasa tasta [Exit] petru a inchide mesajul.
- Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din meniu:



#### 11.6 Configurari diverse

Meniul "Configurari diverse", arata ca in imaginea de mai sus:



 Auto subtitrare: Apasati tasta [Volum Sus/Volum Jos] pentru "Pornire" sau "Oprire".
 Daca, canalul curent are subitrare aceasta va fi afisata automat daca functia este activata, in caz contrar trebuie sa apasati tasta [Galbena] pentru activarea subtitrarii.

- Oprire automata: Apasati tastele [Volum Sus / Volum Jos] penru a alege perioada de timp dupa care receptorul se va opri automat daca nu primeste nicio comanda in perioada aleasa.
- Alimentare panou frontal in Standby: "Pornit/Oprit".
  - Control bucla: In modul "Pornit", receptorul activeaza iesirea BUCLA SCART.

#### 11.7 Configurare afisaj

Atunci cand accesati meniul "Configurare afisaj" vizualizati imaginea de mai jos:



- Durata afisare: Atunci cand schimbati canalele in modul de vizionare, vor fi afisate informatii in partea de jos a ecranului legate de canalul curent. Apasati tasta [Volum Sus/ Volum Jos] pentru a seta durata de afisare. Aceasta poate fi intre "1 secunda ~ 10 secunde".
- Pozitie afisaj: Controlati afisarea pozitiei barei de informatii in modul ecran complet. Puteti alege intre "Jos" sau "Sus".
- Transparenta afisaj: Pe langa configurarea "Stil afisaj Meniu" puteti configura si trasparenta meniului. Puteti apasa tasta [Volum Sus/ Volum Jos] pentru a selecta valoarea. Exista cinci niveluri de transparenta, 10%, 20%, 30%, si 40% si "Nu" (inseamna ca nu este activa functia de transparenta).
- Incarcati Setari afisaj Implicite: In cazul in care nu sunteti multumiti de setarile facute, puteti muta selectia pe aceasta optiune si apasa tasta [OK] pentru a reseta parametrii.
- Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din meniu.

#### 12. Sistem

Atunci cand intrati in meniul "Sistem" vizualizati urmatoarea imagine:

Serviciu Instalare Preferinte Sistem Joc Acces Conditionat USB Internet	Informatie Setare de baza Achatiazes esthware Achatizare prin USB Copie pe USB	
OK Intrare MENU Inapoi	EXIII lesire Meniu	

- 1. Apasati [Sus/Jos] pentru navigare in meniu intre Setari de baza, Actualizare Software, Actualizare de pe USB, Copie pe USB
- 2. Apasati tasta [OK] pentru a intra in meniul

#### selectat. 12.1 Informatii



- In meniul "Informatii", vizualizati o imagine ca cea de mai sus. Pe ecran sunt afisate urmatoarele: MODEL ID, VERSIUNE S/W, VERSIUNE H/W, VERSIUNE LOADER, ULTIMA ACTUALIZARE, STB SN, STB ID, Versiune VFD.
- 2. Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din meniu.

#### 12.2 Setari Implicite

#### 12.2.1 Setari Implicite:



- 1. Va apare o fereastra pentru introducerea parolei. Parola implicita este "0000".
- Dupa ce introduceti parola corecta, va fi afisat un mesaj de avertizare care va va intreba "Operatiunea va incarca canalele implicite si le va sterge pe cele adaugate de utilizator, doriti sa continuati?".
- In cazul in care selectati "OK", toti parametrii receptorului vor fi resetati la valaorea implicita. Fiti precauti atunci cand utilizati aceasta functie.
- 4. In pasul 1 si 2, apasarea tastei [Exit] efectueaza iesirea din meniu fara memorarea datelor.

#### 12.2.2 Stergere Toate Canalele:



Atunci cand apasati tasta [OK] pe meniul "Stergere Toate Canalele", va fi afisata o fereastra cu atentionarea stergerii canalelor. In cazul in care selectati "OK" toare canalele vor fi sterse.

#### 12.2.3 Memorează ca valori originale

	Do you wa data?	nt to set current datab	ase as default	
Selectare	OK Intrare	(1990) Inapoi	EXII lesire	

La apăsarea tastei [OK] pe opțiunea "Memorează ca valori originale", va fi afișată întrebarea "Doriți să setați baza de date curentă ca valori originale?". Dacă selectați "OK", datele curente vor fi memorate ca valori originale.

#### 12.3 Actualizare Software

			Actualizare software
		Actualizare prin RS232	
OK Intrare	MBNU Inapoi	EXIT lesire	

#### Actualizare prin RS232:

	Mod actualiza Start			4	Main Code	
E	Selectare	Chimba Schimba	OK Intrare	Etti lesire	MENU Inapoi	

- 1. Va oferim aceste functii pentru a conecta doua receptoare printr-o interfata.
- Conectati receptorul principal la cel secundar printr-o interfata. Intrati in meniul "Actualizare Software" din receptorul principal si apasati tastele [ Volum Sus/ Volum Jos] pentru a actualiza.

Modurile de actualizare cuprind: cod/ Lista de Programe/ rezerva utilizator/ rezerva radio/ baza de date implicita/ cod + program/ DB implicita + Utilizator DB.

- 3. Mutati cursorul pe "Start" si apasati tasta [OK] pentru a incepe actualizarea.
- 4. Porniti receptorul secundar pe care nu trebuie sa efectuati nici o operatie.
- 5. Apasati tasta [Exit] pentru a iesi din meniu.

#### Actualizare prin satelit (optional):



- Selectați satelitul şi TP-ul sau introduceți valoarea TP şi PID-ul de descărcare, parametrii pe care ii puteți obține de la furnizorul dvs..
- Mutați apoi selecția pe butonul Start și apoi apăsați tasta [OK] pentru începerea actualizării.

#### Actualizare prin terestru (optional):



- Selectați sau introduceți Frecvența, Banda şi PID-ul de descărcare, parametrii pe care ii puteți obține de la furnizorul dvs..
- Mutați apoi selecția pe butonul Start și apoi apăsați tasta [OK] pentru începerea actualizării.

#### 12.4 Actualizare prin USB



In acest meniu puteti actualiza software-ul cu ajutorul USB-ului, apasati tasta OK pentru a intra in meniu. Puteti selecta modul de actualizare intre Software(Fara lista de canale), Lista de canale, SW+bootloader si SW+Lista canale, si apoi selectati fisierul de actualizare corespunzator in pozitia "Fisier actualizare". Dupa selectarea "Modului de actualizare" si "Fisierului de actualizare", apasati tasta' OK ' pe "Start", iar receptorul va incepe automat actualizarea.

#### ! NOTA:

Fisierul de actualizare trebuie incarcat in Directorul Radacina din dispozitivul de stocare USB.

#### 12.5 Copie de Rezerva pe USB

In acest meniu puteti descarca software-ul in echipamentul USB.

		4	uda 🕨	•
Selectare	Schimba caddela Intrare	Maxil Inanoi 🛛	PAI lesire	

- Apasati [OK] pe "Fisier de Rezerva" pentru a edita numele fisierului.
- Apasati [OK] pe "Copiere pe USB" pentru a incepe salvarea pe USB a software-ului.

13. Acces Conditionat



Sunt disponibile doua sloturi CA (optional, unele modele au un singur slot). Receptorul are incorporat un modul smart card CONAX. Prin utilizarea cardurilor furnizate de operatori in acest sistem de acces conditionat, puteti viziona canalele codate CONAX. Acest meniu afiseaza informatii detaliate despre cardul inserat in modulul de citire.

Slot 1 :			NONE	
Selectare	Schimba cadr OK Intrare	MENI Inapoi	EXII lesire	

**! Nota:** Toate informatiile afisate in acest meniu si submeniu provin din cardul introdus. In cazul in care ceva este gresit, ar putea fi o problema a cardului. Dupa introducerea corecta a cardului cardului, o ferestra de mesaj va fi afisata pe ecran cu mesajul despre detectarea cardului. In meniul "Info Card" vor fi afisate toate informatiile disponibile ale cardului.

#### 13.2 Common Interface (optional)



Sunt disponibile doua sloturi CI pentru utilizare. Folosind diferite CAMuri si carduri oferite de operatori, utilizatorul poate vizualiza mai multe canale codate.

Acest meniu afiseaza informatii detaliate cu privire la CAM si cardurile introduse in sloturi. Utilizatorul poate verifica toate aceste informatii, in conformitate cu mesajul de ajutor din partea de jos a fiecarui meniu.

**! Nota:** Toate informatiile afisate in acest meniu si submeniu sunt extrase din CAM si din card. In cazul in care ceva este gresit, problema poate fi din cauza CAM- ului sau din cauza cardului.

Cand introduceti cardul in mod corect in orice moment, un mesaj va aparea pe ecran pentru a va spune ca receptorul a detectat un card disponibil.

#### Mesaj Cl

Activati sau dezactivati afisarea mesajelor CI cu ajutorul tastelor ◀,► si " OK ". PORNIT: Afiseaza info CI. OPRIT: Nu afiseaza info CI.

#### 14. USB

In cazul in care accesati meniul USB vizualizati imaginea de mai jos:



**! Nota:** In cazul in care nu este inserat nici un Hard Disk USB, acest meniu nu este disponibil.

#### 14.1 Lista fisiere

In acest meniu puteti verifica fisierele si directoarele dispozitivului USB si reda fisierele MP3 si JPEG.

102 🐲	<b>1</b>	<u></u>	0	**					
7. 🛅 JAH							1		
8. 🧰 SPA									
9. 🦳 System Files									
10. 🦳 funny angle pi									
11. 🦳 sub					forza	cfr mn3			
12. III 02-pendulum									
13. 💷 04-pendulum									
14. 📰 Dj Flower Pro									€_JALL
15. 📰 forza_cfr.mp3									
							वर 🕨	- >>	м

#### 14.1.1 Fisiere inregistrate

In acest meniu puteti reda fiserele inregistrate. Apasati tasta [Rosie] pentru redenumirea fisierului ales, apasati tasta [Verde] pentru blocarea acestuia, sau apasati tasta [Galbena] pentru stergere.

#### 14.1.2 Fisiere MP3

In acest meniu puteti selcta fisierele MP3 pentru redare prin apasarea tastei [OK] sau [PLAY]. De asemenea puteti seta lista de redare. Tasta [Verde]: Sortare lista de fisiere.

Tasta [Verue]. Sontare lista de lisiere.

Tasta [Galbena]: Afiseaza lista ca mai jos:



Tasta Rosie:

Accesati primul fisier de muzica apasand tasta Rosie. Redati fisierul selectat apasand tasta OK.

Tasta Galbena:

Stergeti fisierul selectat apasand tasta Galbena. Tasta Albastra:

Stergeti toate fisierele apasand tasta Albastra. In cazul in care raspunsul la intrebarea de siguranta este DA, toate fisierele vor fi sterse si fereastra cu lista de redare se va inchide.

#### Tasta Albastra:

Toate fisierele MP3 din directorul curent sunt adaugate in lista de redare, iar fereastra cu mesajul "Adaugare in Lista de Redare" va disparea dupa o secunda.

#### Tasta Alba:

Pentru a seta functia de repetare in modul de redare MP3.

Dupa ce incepeti sa redati melodiile MP3, se va deschide fereastra de redare.

Apasati tasta "Pauza" pentru a opri temporar. Apasati "Redare" pentru a reda. Apasati tasta "Stop" pentru a opri fisierul redat.

Apasati tasta "PREV" pentru a trece la inceputul fisierului in cazul in care acesta a trecut de 3 secunde; sau sariti la fisierul precedent.

Apasati tasta "Urmator" pentru a trece la urmatorul fisier.

Apasati tasta "Inainte" pentru inaintare cu 20 de secunde.

Apasati tasta "Inapoi" pentru derulare 20 de secunde inapoi.

Ajungeti la inceputul sau la sfarsitul fisierului in cazul in care timpul de redare este mai mic de 20 de secunde.

Reveniti la Lista de Fisiere USB in momentul in care apasati tasta EXIT.

#### 14.1.3 Fisiere imagine

Apasati tasta 'OK' pe fisierul selectat pentru redare.



Puteti previzualiza imaginea in coltul din partea dreapta a ecranului in cazul in care bara de derulare este pozitionata pe fisierele imagine (JPG, BMP) si arata logo-ul atunci cand fisierul este MP3. Mutati bara apasand tasta sus/jos si pagina apasand pagina sus/jos. Accesati sub-directorul atunci cand apasati tasta OK in directorul de fisiere, redati fisierul selectat atunci cand selectia se afla pe fisier. Dupa ce timpul de redare se sfarseste se revine automat in meniu. Tasta rosie:

In acest meniu puteti configura playerul JPEG. **Tasta Rosie:** 

In acest meniu puteti configura playerul JPEG. **Tasta Verde:** 

Pentru sortarea listei de fisiere, apasati aceasta tasta.

#### Tasta Galbena:

Afiseaza fereastra cu mesajul: "Selectati tipul listei de redare" cu ajutorul tastei Rosii, puteti selecta Muzica sau Imagini apasand Stanga/ Dreapta, deschideti lista de redare selectata apasand tasta OK. In cazul in care nu exista niciun fisier de tipul celui selectat, va fi afisat mesajul "Acest tip de lista de redare nu exista".

#### Tasta Albastra:

Apăsarea acestei taste afișează următoarea imagine:



#### Redare imagini

Va rugam sa urmati imaginea de mai jos in cazul in care accesati optiunea Imagini.

Tasta Rosie:

Incepeti sa parcurgeti imaginile apasand tasta Rosie, sau redati imaginea dorita apasand tasta OK. Iesiti din meniu apasand tasta Exit.

Tasta Galbena:

Stergeti imaginea selectata apasand tasta Galbena.

Tasta Albastra:

Apasand tasta Albastra veti sterge toate imaginile din lista de redare. In cazul in care raspundeti cu DA, intrebarii afisate, toate fisierele vor fi sterse si fereastra de redare se va inchide.

#### Tasta Albastra:

Toate fisierele Imagine din directorul curent sunt adaugate in lista de redare imagini prin tasta 1, iar fereastra cu mesajul "Adaugare in Lista de Redare" va disparea dupa o secunda.

#### 14.1.4. Software

Daca exista un fiser de actualizare in directorul curent, puteti apasa tasta [Verde] pentru actualizare. **14.1.5 Toate fisierele** 

In acest meniu puteti previzualiza toate fisierele.

#### 14.2 Informatii Stocare

Apasati tasta "OK" pentru a accesa meniul Informatii HDD dupa cum arata imaginea de mai jos. In acest meniu puteti vizualiza detalii legate de HDD.



In cazul in care doriti sa formatati HDD, apasati tasta "Galbena" pentru a intra in meniul Formatare, apoi selectati Fisierul Sistem intre "FAT" si "NTFS". Apasati tasta "OK" pentru confirmare.



**! Nota:** In cazul in care formatati HDD, toate fisierele inclusiv cele MP3, JPEG si cele inregistrate vor fi sterse de pe HDD.

In cazul in care doriti sa schimbati calea fisierelor inregistrate, apasati tasta "Albastra" pentru a accesa meniul Configurare DVR, apoi apasati tasta OK pentru a seta calea pe discul curent.

#### 14.3 Setari PVR



Time Shift:

PORNIT: Activeaza functia Time shift. OPRIT: Dezactiveaza functia.

· Inregistrare codata

NU: Inseamna ca puteti reda fisierul inregistrat (Liber) fara modul CI si fara card.

DA: Ineamna ca puteti reda fisierul inregistrat (Codat) dar trebuie sa introduceti modulul CI si/ sau smart cardul.

Inregistrare Timeshift

PORNIT: Inseamna ca atunci cand apasati tasta "• " pentru a inregistra un program, fisierele decalate si cele inregistrate vor fuziona. OPRIT: Inseamna ca atunci cand inregistrati un program, acesta porneste in momentul in care apasati tasta "• " si nu include fisierele Time shift.

 Tip inregistrare Selectati tipul inregistrarii cu tastele [stanga/ dreapta].

#### 14.4 Test Viteza USB



In meniul "Test Viteza USB" puteti vizualiza viteza Standard si viteza harddisk-ului, in functie de aceste informatii veti sti ce operatii suporta disk-ul dumneavoastra.

## 14.5 Deconectare dispozitiv USB în siguranță

Utilizați acest meniu pentru a deconecta dispozitivul USB în siguranță.



## 15. Internet (optional)

#### 15.1 Configurare retea locala

Selectati tipul de retea "Wired" sau "Wireless". Daca ati ales modul Wireless, va puteti seta dispozitivul WI-FI facand urmatoarele:

Alegeti modul Wireless in meniul Setari de retea.

lafault Mahuark Tuna	d Mirolana
HCP	Pornit

- Apasati butonul rosu pentru a vedea lista retelelor WI-FI disponibile.Alegeti reteaua dorita, apasati butonul OK si dupa aceea intrduceti parola (optional).
- Cu ajutorul telecomenzii alegeti "connect" so apasati butonul OK.



- In acest meniu puteti atribui receptorului un IP dynamic, pentru IP dynamic folositi optiunea DHCP ON.
- Daca doriti sa folositi un IP fix, atunci setati DHCP OFF. Dupa aceea trebuie sa va setati IP-ul conform IP-ului pe care il aveti de la furnizorul dvstra de internet.

#### 15.2 Actualizare Http



Atunci cand se conecteaza la internet, receptorul poate efectua manual sau automat actualizarea software-ului de pe server.

#### ! Nota:

Aceasta functie depinde de disponibilitatea serverului si fisierului de actualizare. In caz contrar functia este indisponibila.

#### 15.3 Actualizare FTP



Atunci cand se conecteaza la internet, receptorul poate efectua manual sau automat actualizarea software-ului de pe server FTP.

#### ! Nota:

Aceasta functie depinde de disponibilitatea serverului si fisierului de actualizare. In caz contrar functia este indisponibila.

#### 15.4 FTP



Dupa conectarea la internet, receptorul poate downloada unele fisiere, ca software, MP3 sau Imagini, de pe serverul FTP.

#### ! Nota:

Aceasta functie depinde de conexiunea la un server extern. Daca nu exista fisiere disponibile pe server functia este indisponibila.

#### 15.5 Prognoza Meteo



In acest meniu puteti vedea Prognoza Meteo, Apasati tasta verde pentru a adauga un oras.

Butonul Rosu

•

- Pentru a actualiza prognoza meteo cu cele mai noi date.
- Butonul Verde Pentru adaugare orase, puteti adauga maxim 5 orase.
- Butonul Galben
  - Pentru a sterge orasul actual.
- Butonul Albastru Pentru a comuta modul de temperatura (°C - °F).

#### 15.6 RSS Reader



In acest meniu puteti citi stirile.

Butonul Rosu

Pentru a actualiza stirile .

- Butonul Verde Pentru a adauga noi canale RSS.Puteti adauga maxim 10 canale RSS.
- Butonul Galben
- Pentru stergerea canalului RSS actual.
- · Butonul Albastru
  - Pentru a edita datele unui canal RSS.

Apasand butonul OK veti vedea informatii detaliate ca in poza urmatoare.

#### 16. Jocuri

Atunci cand intrati in meniul "Jocuri", veti observa trei jocuri acestea fiind Tetris, Snake si Othello.

Instalare		
Preferinte		
Sistem		
Joc		
Acces Conditionat		
USB		
OK Intrare MENU Inapoi	EGT lesire Meniu	

#### 17. Caracteristici noi

#### 17.1 Egalizor

Atunci cand veti asculta programul Radio, va fi afisat pe ecran un spectru grafic.

#### 17.2 Time Shift

In cazul in care conectati dispozitivul HDD USB si activati functia "Time shift" din meniul "Meniu Principal/Inregistrare/Configurare PVR/ Time shift", functia va fi activa imediat dupa schimbarea canalelor iar cand apasati tasta "Tms" va fi afisata bara de informare ca in imaginea de mai jos:



- Puteti apasa tasta " II " pentru a ingheta imaginea video si puteti salva imaginea in memoria flash apasand tasta " P+ " atunci cand semnalul video este oprit pe ecran.
- 2. Puteti apasa tastele "◀◀ " sau "▶▶ " pentru Redare Rapida Inainte si Inapoi.
- Puteti apasa tasta "◄I " sau " I► " pentru Redare Lenta Inainte sau Inapoi.
- 4. Apasati tastele "Stanga" sau "Dreapta" pentru a sari la diferite pozitii, apoi apasati tasta OK pentru confirmare.
- 5. Apasati tasta " 

  " pentru a opri redarea.

#### 17.3 Inregistrare

In cazul in care conectati HDD USB puteti apasa pe tasta " • " pentru a incepe functia de inregistrare dupa cum arata si imaginea de mai jos:



- 1. Apasati tasta " ► " pentru a afisa bara de informatii in timpul inregistrarii.
- Apasati tasta " " inca o data pentru a seta perioada de inregistrare.
- Puteti apasa tasta <sup>a</sup> II " pentru a opri semnalul video, si apoi puteti salva imaginea de pe ecran apasand tasta " P+ " atunci cand video este oprit.
- Puteti apasa tasta " ◄◀ " sau " ▶▶ " pentru Redare Rapida Inainte si Inapoi.
- 5. Puteti apasa tasta "◀I " sau " I▶ " pentru Redare Lenta Inainte si Inapoi.
- 6. Apasati tastele "Stanga" sau "Dreapta" pentru a sari la diferite pozitii, apoi apasati tasta OK pentru confirmare.
- 7. Apasati tasta " " pentru a opri inregistrarea.

## 18. Probleme si Solutii

Daca banuiti ca exista o problema cu receptorul dumneavoastra, va rugam sa verificati urmatoarele probleme in ghidul de probleme si solutii inainte de a suna un agent de service autorizat.

Atentie! In niciun caz nu incercati sa reparati singur receptorul. Dezasamblarea receptorului poate duce la electrocutare si va anula automat garantia.

Simptom	Cauze posibile
Setarile pe care le-ati facut in meniu nu se schimba	In cazul in care receptorul a pierdut alimentarea in- ainte de a putea intra in modul stand-by, unele dintre setarile salvate de catre utilizator pot fi sterse partial sau in totalitate.
Fara Semnal	Nivelul semnalului este slab. Cablul este intrerupt. Cablul din priza este incorect conectat (scurt-circuit sau circuit deschis)
Receptorul este pornit dar nu apare nici o imagine sau nici un sunet, cu exceptia urmatorului mesaj (Niciun program TV)	Canalul nu este disponibil. Canalul este codat.
Receptorul nu raspunde la telecomanda	Bateriile telecomenzii sunt descarcate sau sunt introduse incorect. Telecomanda este indreptata in directia gresita.
Calitate Slaba a Imaginii	Nivelul semnalului este mic.
	Az RCA kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. A hangerő halkra van állítva. A néma üzemmód aktív valamelyik készüléken.
Fara Sunet	Cablul este conectat incorect. Nivelul volumului este mic. Functia Mut este activa.
Nimic afisat pe panoul frontal	Cablul de alimentare nu este introdus corect.
Nicio imagine pe ecran	Receptorul este in modul stand-by. Priza sau cablul RCA nu sunt conectate cum trebuie in mufa de intrare a televizorului. Intrari incorecte de canal sau video sunt selectate la televizor. Nivelul de Luminozitate al televizorului este definit incorect.

# 19. Specificatii

Resurse Sistem	
Procesor Principal	400 MHz based CPU
Memorie Flash	64 Mbits
DDR SDRAM	1024 Mbits
Tuner/Front-end (optional)	
Tip Tuner	DVB-S / DVB-S2 (optional)
Conector de Intrare	Tip F, Conector, Mama
lesire bucla	Tip F, Conector, Mama
Nivel semnal	-65 to -25 dBm
Alimentare LNB & Polarizare	Vertical: +13V Orizontal: +18V Curent: Max. 500mA Protectie la supra-sarcina
Semnal 22KHz	Frecventa: 22±1KHz
Control DiSEqC	Amplitudine: 0.6±0.2V Versiune 1.0, 1.1 1.2, USALS
Demodulare	QPSK, 8PSK
Symbol Rate intrare	2-45 Mbps, Convolution Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 és Auto
Tip Tuner	DVB-C (optional)
Conector de Intrare	F-type, Conector, Mama/IEC-Type, Conector, Mama
lesire bucla	F-type, Conector, Mama/IEC-Type, Conector, Tata
Banda de frecventa	47-862MHZ
Nivel semnal	"-20dBMV to +20dBMV"
Latime de banda	8MHZ
Demodulare	QAM
Constelatie	8,16,32,64,128,256
Symbol Rate intrare	1.5 - 7 Ms/s
Tip Tuner	DVB-T (optional)
Frecventa intrare	170-230MHz CH5-CH12, 470-860MHz CH21-CH69
Nivel intrare RF	"-70dBm la -8dBm"
lesire alimentare antena	5V/50mA max
Demodulare	COFDM 2K/8K
Numar de purtatoare	1705/6817
Constelatie	QPSK, 16QAM, 64QAM
Interval de garda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Decodor FEC	1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, k=7

Alimentare	
Tensiune de alimentare	(100~250V AC, 50/60Hz)
Putere consumata	30W MAX
Decodare MPEG TS A/V	
Transport Stream	MPEG-2, H.264
Rata Intrare	Max.120Mbit/s
Aspect Radio	4:3, 16:9, Letter Box
Decodare Video	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Rezolutie Video	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p (optional)
Decodare Audio	MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, Dolby Digital
Mod Audio	Stanga/ Dreapta/ Stereo/ Mono
Rata de esantionare	32, 44.1 and 48KHz
A/V si DATE INTRARE/ IESIRE	
TV-SCART (optional)	lesire Video CVBS/RGB lesire Audio L/R
RCA	lesire Video CVBS lesire Audio L/R
S/PDIF	lesire Coaxial/Optical Digital Audio sau Dolby Digital Bit Stream (optional)
RS-232C	Transfer rate 115.2Kbps Tip 9 pin D-sub
USB	Una sau două slot compatibil USB 2.0 (optional)
НДМІ	VER1.2 Tip A
Specificatii Fizice	
Dimensiuni [W*H*D]	220mm*160mm*40mm
Greutate neta	1.0KG
Temperatura de functionare	0°C~+45°C
Temperatura de depozitare	-10°C~+70°C
Umiditatea de depozitare	5%~95% RH (Fara condens)

Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Pentru posibilele erori tipografice producătorul nu își asumă nici o responsabilitate.

Caracteristicile hardware și software prezentate în acest manual pot fi modificate (îmbunătățite) de producător fără notificare prealabilă. 25

26	
	_
*NOTĂ	
	_
	_
	_
	_
	—
	—
	—
	—
	_
	_
	_
	_
	_
	—
	—
	—

21
*NOTĂ