



CAUTARE CANALE STB SYNAPS CHD 3000


Se intra in meniul principal apasand tasta **MENIU** de pe telecomanda, se acceseaza meniul **INSTALARE** cu ajutorul tastelor sus/jos



Dupa care cu tastele stanga/dreapta se acceseaza submeniul **INSTALARE CABLU**



Dupa care se apasa tasta **OK** de pe telecomanda. Dupa apasarea tastei **OK** se intra in meniul de cautare.



Se vor seta urmatoarele:


FRECVENTA – 706 cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;

SYMBOL RATE -6875 cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;

MODULATION – QAM 64 cu tastele stanga/dreapta

LNC- se alege **PORNIT** cu tastele stanga/dreapta.

Dupa efectuarea setarilor de mai sus se apasa tasta **ROSIE** de pe telecomanda pentru inceperea cautarii canalelor ca in figura de mai jos.



Dupa terminarea cautarii se apasa tasta **EXIT** de pe telecomanda pentru a iesii din meniu.

Pentru alegerea canalului dorit se apasa tasta **OK**, pentru a apare pe ecran lista de canale. Pentru alegerea canalului se folosesc tastele sus/jos de pe telecomanda. Se marcheaza canalul dorit din lista, se apasa tasta **OK**, apoi pentru iesirea din meniul **LISTA-TV** se apasa tasta **EXIT**.



